



FICHE PRODUIT

CHAUFFE MAIN DE POCHE

Ean : 3156830005016

Informations produit

A combustible solide facile à enflammer. Température max de 45°C environ. Autonomie d'environ 4 à 5h. Extérieur velours isolant fibre de verre. Fourni avec 1 bâtonnet (réf 502) et sa housse.



Caractéristiques technique

Matière :

Couleur :

Emballage : Boîte

Dimensions

Longueur : 12 cm

Largeur : 7 cm

Hauteur/Epaisseur : 2,5 cm

Diamètre :

Poids : 110 g

Contenance/Capacité :

Densité :

Lumière

LED :

Lumens :

Distance :

Autonomie : 4 à 5h environ

Piles :

Logistique

Unité de vente consommateur (UVC Longueur(cm) : 2,6

Largeur(cm) : 7,7

Hauteur(cm) : 15,2

Poids(kg) : 0,14

Carton PCB par : ... 10 Longueur(cm) : 21

Largeur(cm) : 11,3

Hauteur(cm) : 14,5

Poids(kg) : 1,4

Palétisation (en UVC)

Nb de couche par palette : 11

Nb d'UVC par couche : 380

Nb d'UVC par palette : 4180

Format de la palette : 80x120 cm

Hauteur : 174,5 cm

Poids : 582 kg

Gerbabilité : NON

Produit dangereux :

Stockage extérieur autorisé : NON







Code danger :

Nomenclature douanière : 36069090

Origine du produit : Taiwan

Durée de garantie : 24 mois

Visuels



Operating instructions

Thermal case

1. To open the case, press on the button on the side of the case.
2. Ignite the heating element on one side. Wait until the heating element glows along the whole side surface. If you require more heat, both sides of the heating element can be ignited.
3. Place the heating element in the thermal case with the glowing side in the direction indicated by the arrow.
4. Heating of the thermal case will be noticeable after 5 -10 minutes and remains warm 9 - 10 hours. If the heating element is ignited on both sides, the heating period is reduced to 4½ -5 hours.
5. After the heating element has burned out, you can simply dump the ash out and replace with a new heating element.

Mode d'emploi

Etui thermique

1. Ouvrez l'étui en pressant sur le bouton qui se trouve sur le côté.
2. Allumez d'un côté l'élément thermique et attendez jusqu'à ce que ce côté soit complètement porté au rouge. S'il vous faut une plus forte chaleur, vous pouvez allumer les deux côtés de l'élément thermique.
3. Introduisez l'élément thermique avec le côté incandescent dans l'étui, en direction de la flèche.
4. L'échauffement de l'étui est sensible après 5 à 10 minutes et dure env. 9 à 10 heures. Si l'élément a été allumé des deux côtés, la durée n'est plus que de 4½ à 5 heures.
5. Lorsque l'élément thermique est entièrement brûlé, vous pouvez retirer la cendre et remettre un nouvel élément.

Mode de empleo

Termoestuche

1. Para abrir el estuche, presione el botón que se encuentra lateralmente al mismo.
2. Encienda un termoelemento en uno de los lados. Espere hasta que el termoelemento en ese lado se ponga incandescente en toda su superficie. En el caso de que necesite Vd. un calor más intenso, puede encenderamboslados del termoelemento.
3. IntroduzcaVd. el elemento calefactor con el lado incandescente en dirección de la flecha, dentro del termoestuche.
4. El calentamiento del termoestuche se hace perceptible después de 5 -10 minutos y dura aprox. 9-10 horas. Si el elemento calefactor se enciende en ambos lados, entonces la duración del calor se reduce a 4½ -5 horas.
5. Una vez que el elemento calefactor se haya quemado, los restos se puede extraer fácilmente del elemento térmico y utilizar un nuevo elemento calefactor.

Istruzioni d'uso

Astuccio caldo

1. Per aprire l'astuccio premere il bottone posto sul lato dello stesso.
2. Accendere l'elemento termico su di un lato. Attendere finché l'elemento termico su questolato sia completamente incandescente. Nel caso in cui sia necessaria una temperatura più alta, è possibile accendere entrambi i lati dell'elemento.
3. Mettere l'elemento termico con il lato incandescente in direzione della freccia nell'astuccio caldo.
4. Il riscaldamento dell'astuccio caldo avviene in 5-10 minutie dura ca.9 -10 ore. Se l'elemento termico è acceso su entrambi i lati, la durata del riscaldamento si riduce a 4½-5 ore.
5. Dopo che l'elemento termico è completamente bruciato, rovesciare fuori la cenere ed usare un nuovo elemento termico.

Gebruiksaanwijzing

Verwarmingsetui

1. Om het etui te openen drukt u de knop aan de zijkant van het etui in.
2. Steek een verwarmingselement aan één kantaan. Wacht net zo lang tot dezekant in zijgeheel gloeit. Mocht u meer warmte nodig hebben, dan kunt u het element aan beide kanten aansteken.
3. Leg het verwarmingselement met de gloeiende kant in de richting van de pijl gekeerd in het etui.
4. Na ongeveer 5 tot 10 minuten wordt het etui warm. Deze warmte houdt ongeveer 9 tot 10 uur aan. Wanneer het element aan beide kanten werd aangestoken, dan wordt de verwarmingstijd tot ongeveer 4½ tot 5 uur gereduceerd.
5. Wanneer het verwarmingselement geheel verbrand is, kunt u de as uit het etui verwijderen en een nieuw verwarmingselement in het etui aanbrengen.

Gebrauchsanweisung

Wärme-Etui

1. Zum Öffnen des Etuis drücken Sie den an der Seite des Etuis befindlichen Knopf.
2. Zünden Sie ein Heizelement an einer Seite an. Warten Sie so lange, bis das Heizelement an dieser Seite vollflächig glüht. Sollten Sie eine stärkere Hitze benötigen, können Sie beide Seiten der Heizelemente anzünden.
3. Legen Sie das Heizelement mit der glühenden Seite in Pfeilrichtung in das Wärme-Etui ein.
4. Die Erhitzung des Wärme-Etuis wird nach 5 -10 Minuten bemerkbar und dauert ca. 9-10 Stunden. Wenn das Heizelement an beiden Seiten angezündet wurde, so verkürzt sich die Heizzeit auf 4 ½ -5 Stunden.
5. Nachdem das Heizelement ausgebrannt ist, können Sie die Asche einfach aus dem Wärme-Etui herausschütten und ein neues Heizelement verwenden.