



8726 – EASY RIZ
CUISEUR A RIZ ET A VAPEUR
MODE D'EMPLOI

LB8726_IM_V1



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.


- **Cet appareil est destiné à être utilisé pour cuire du riz et des aliments à la vapeur. Ne pas l'utiliser pour une autre utilisation.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans et des animaux.
- Vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez impérativement votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre. Le non-respect de cette obligation peut provoquer un choc électrique et entraîner éventuellement des lésions graves. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de terre corresponde aux normes d'installation électrique en vigueur dans votre pays. Si votre installation ne comporte pas de prise de courant reliée à la terre, il est impératif que vous fassiez intervenir, avant tout branchement, un organisme agréé qui mettra en conformité votre installation électrique
- Déroulez complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².



- Ne jamais débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter tout signe de défaut ou de dégradation. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.

DANGER : Risque de choc électrique !

- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni à proximité de lavabos ou de robinets. L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide.
- Ne jamais immerger l'appareil et son câble dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Aucune eau ne doit pénétrer la base de l'appareil.
- Ne jamais mettre le corps de l'appareil au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie. L'entreposer dans un endroit sec.
- Evitez tout débordement sur le connecteur.




ATTENTION : Surfaces chaudes !

- La surface de la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil présente une chaleur résiduelle après utilisation. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le transporter, de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne pas laisser d'ustensiles en plastique entrer en contact avec la plaque de cuisson située au fond du corps de l'appareil.



- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Si une odeur de chaud se fait sentir, basculez immédiatement l'interrupteur sur arrêt et débranchez l'appareil.
- De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil pendant son fonctionnement. Evitez de tenir votre tête ou vos mains au-dessus de l'appareil au moment de l'ouverture du couvercle.
- La cuve et le panier vapeur deviennent très chauds lors de l'utilisation de l'appareil et le restent un certain temps après emploi. Veillez à utiliser des maniques pour les manipuler.
- En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placer immédiatement la brûlure sous le jet d'eau froide et contacter un médecin.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie



- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme. Toujours placer l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de matières combustibles. Ne pas placer de matériaux combustibles sur ou dans l'appareil (carton, papier, plastique...).
- Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autre produit inflammable à proximité de l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé. Ne pas encastrier l'appareil.
- En cas de feu, ne pas éteindre avec de l'eau. Etouffer les flammes à l'aide d'une couverture anti-feu ou d'un extincteur approprié.

DE MANIERE GENERALE

- Placez l'appareil sur une surface stable et plane. Evitez les supports sensibles à la chaleur : tissus d'ameublement, table vernie, nappe plastique...
- Placez toujours votre appareil le plus loin possible du bord du plan de travail.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :

- Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Fermes
- Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Evitez de secouer l'appareil.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit où vous risquez d'endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisine en métal. Ils pourraient endommager le revêtement de la cuve.
- Ne pas dépasser le niveau MAX de la cuve de cuisson, des débordements pourraient en résulter qui endommageraient l'appareil.
- Si de l'eau s'introduisait dans l'appareil, laissez-le sécher 2 à 3 jours avant de l'utiliser à nouveau.
- Débranchez votre appareil avant d'en retirer la cuve, dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- Ne jamais utiliser le cuiseur à riz sans la cuve, ne pas cuire directement dans le corps de l'appareil.
- Ne pas utiliser la cuve de cuisson hors du cuiseur à riz.
- Ne pas utiliser la cuve de cuisson si elle est déformée ou si le revêtement est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- En déballant votre appareil, veillez à bien retirer tous les éléments d'emballage et autocollants.
- Veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel.
- Lavez la cuve, le panier vapeur et le couvercle à l'eau et au savon et séchez-les.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale (220-240V, 50/60Hz).

FONCTIONNEMENT

- Cuisson du riz

Mesurez la quantité de riz désirée à l'aide du gobelet doseur fourni. Versez le riz dans la cuve. Complétez d'eau jusqu'à la marque correspondant au nombre de gobelets de riz mis dans la cuve. Placez la cuve dans le corps de l'appareil. Posez le couvercle sur l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation. Allumez l'appareil grâce à l'interrupteur situé sur l'arrière de celui-ci. Basculez le bouton de commande en position cuisson. Le voyant rouge correspondant s'éclaire.

En fin de cuisson, le cuiseur détecte l'absorption totale de l'eau. Le bouton de commande bascule en position de maintien au chaud. Le voyant orange s'éclaire. Le maintien au chaud ne s'arrête pas automatiquement. Pour l'arrêter utilisez l'interrupteur. Ouvrez le couvercle et servez-vous. Débranchez le cordon d'alimentation.

- Cuisson vapeur

A l'aide du panier vapeur, vous pouvez cuire des légumes, du poisson ou de la viande.

Nettoyez les aliments et disposez-les dans le panier vapeur. Versez de l'eau dans la cuve, à hauteur du chiffre 4. Placez la cuve dans le corps de l'appareil. Positionnez le panier vapeur sur la cuve. Posez le couvercle sur l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation. Allumez l'appareil grâce à l'interrupteur situé sur l'arrière de celui-ci. Basculez le bouton de commande en position cuisson. Le voyant rouge correspondant s'éclaire. Vérifiez régulièrement la cuisson des

aliments. Veillez à ce qu'il reste suffisamment d'eau au fond de la cuve. Lorsque les aliments sont cuits, arrêtez l'appareil à l'aide de l'interrupteur. Ouvrez le couvercle et servez-vous. Débranchez le cordon d'alimentation.

CONSEILS D'UTILISATION

- Cuisson du riz

Les quantités d'eau par gobelet doseur de riz sont indicatives et étalonnées sur des quantités de riz blanc. Pour la cuisson de riz Basmati ou Thaï, multipliez les quantités d'eau par 1,5. Pour la cuisson de riz rond à sushi et du riz sauvage, doublez la quantité d'eau.

- Cuisson vapeur

Pour une cuisson homogène, veillez à ne pas surcharger le panier vapeur. Des aliments coupés en morceaux cuiront plus rapidement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Nettoyez la cuve avec du détergent et de l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil, l'intérieur de la chambre et l'élément chauffant avec un chiffon doux et sec, n'utilisez jamais de tampons à récurer ou de produits nettoyants abrasifs.
- Laissez les pièces sécher complètement.
- Ne pas mettre l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau, ne pas laisser d'eau entrer dans l'appareil. Ne pas exposer à l'eau l'interrupteur et le panneau de commandes de l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants et des animaux.

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

