

Teintures longue tenue pour textiles



- . Formule tout en un : plus besoin d'ajouter de sel, plus facile à utiliser.
- . 28 couleurs.
- . Un paquet peut teindre de 600 g (nuance foncé) à 1.2 kg (nuance plus claire) de linge pesé à sec.
- . Fonctionne sur les mélanges polyester-coton avec un résultat plus clair.
- . Assure une couleur parfaite sur les coton, lin, soie et viscose.
- . Résultat de grande qualité: ne dégorge pas, teinture longue tenue sur coton, lin, soie et viscose.
- . Utilisable en machine à laver ou à la main.

Etat Contient un pot de colorant + sel + fixateur.

Poids 350 g.

Dimensions 73 L x 73 l x 95 H (mm)

Composition Sel+Colorant+Fixateur.

Conditionnement

PCB (Nb UVC/colis)	Poids brut colis (kg) De 3 UVC	Dimension colis L x l x H (mm)
3	1,270	220 x 73 x 945

Conseils d'utilisation Lire le mode d'emploi détaillé dans l'emballage, avant toute utilisation. La teinture ne recouvre pas la couleur existante de votre tissu, mais se combine à elle. Porter des gants.

Sécurité Respecter les conditions de prudence et d'utilisation mentionnées sur l'emballage. Tenir hors de portée des enfants, ne pas avaler.

Stockage Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la Maison Lightning

. Codes EAN et articles

CODE REF PRODUIT	GTIN PRODUIT	DESIGNATION	GTIN CARTON
TTHC01350	3142980000001	NOIR INTENSE - 350G	3142980000339
TTHC02350	3142980000285	BLEU MARINE - 350G	3142980000346
TTHC03350	3142980000025	GRIS CHARBON - 350G	3142980000353
TTHC04350	3142980000322	BLEU JEAN - 350G	3142980000360
TTHC05350	3142980000292	ROUGE VIF - 350G	3142980000377
TTHC06350	3142980000308	BLEU ROI - 350G	3142980000384
TTHC07350	3142980000315	JAUNE SAFRAN - 350G	3142980000391
TTHC08350	3142980000070	KAKI - 350G	3142980000407
TTHC09350	3142980000087	LIE DE VIN - 350G	3142980000414
TTHC10350	3142980000094	FUCHSIA - 350G	3142980000421
TTHC11350	3142980000100	TURQUOISE - 350G	3142980000438
TTHC12350	3142980000117	ORANGE - 350G	3142980000445
TTHC13350	3142980000124	CACAO - 350G	3142980000452
TTHC14350	3142980000131	BRUN FONCE - 350G	3142980000469
TTHC15350	3142980000148	BEIGE - 350G	3142980000476
TTHC16350	3142980000155	VERT FONCE - 350G	3142980000483
TTHC17350	3142980000162	VIOLET - 350G	3142980000490
TTHC18350	3142980000179	BLEU CLAIR - 350G	3142980000506
TTHC19350	3142980000186	TERRE CUITE - 350G	3142980000513
TTHC20350	3142980000193	CITRON VERT - 350G	3142980000520
TTHC21350	3142980000209	ROSE PASTEL - 350G	3142980000537
TTHC22350	3142980000216	BOIS DE ROSE - 350G	3142980000544
TTHC23350	3142980000223	VERT EMERAUDE - 350G	3142980000551
TTHC24350	3142980000230	LAVANDE - 350G	3142980000568
TTHC25350	3142980000247	CAMEL - 350G	3142980000575
TTHC26350	3142980000254	CORAIL - 350G	3142980000582
TTHC27350	3142980000261	GRIS CLAIR - 350G	3142980000599
TTHC28350	3142980000278	VERT D'EAU - 350G	3142980000605

CONSEILS UTILES



EFFICACE



ÉCONOMIQUE



FACILE



GARANTIE
LONGUE TENUE

- Valables pour une machine à laver de 5 à 6 kg.
- La laine, le polyester, l'acrylique, le nylon et les textiles avec des apprêts spéciaux (ex: nettoyage à sec, imperméabilisé...) ne peuvent pas être teints.
- La teinture ne peut pas couvrir les tâches, les zones décolorées ou les marques de javel.
- Vous obtiendrez les tons foncés avec le coton, le lin et la viscose.
- Les mélanges polyester/viscose donneront des nuances plus claires (il faudra également tenir compte du mélange des couleurs).
- Les coutures en polyester ne seront pas teintées.
- Avant de teindre tenez compte de la couleur initiale de vos textiles et des consignes d'entretien. Par ex : du bleu sur du rouge donne du violet, du bleu sur du jaune, donne du vert.

- Après la coloration, lavez le textile séparément ou avec des couleurs similaires lors des deux premiers lavages, afin d'éliminer l'excédent de teinture.
- Après l'utilisation de votre machine, privilégiez des vêtements sombres pour le cycle suivant.
- N'utilisez pas plus de 5 paquets de teinture à la fois. Il est conseillé de diluer la teinture à l'eau chaude et de la mettre dans le tambour.
- Ne pas ajouter de sel lors du processus de coloration, car le sel est déjà inclus dans la formule de coloration.
- Ne teignez pas une quantité de textile supérieure à la moitié de la charge maximale du lave-linge afin d'éviter un encombrement qui ne donnerait pas des résultats homogènes.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l'emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages provoqués par une mauvaise utilisation du produit.