

FICHE TECHNIQUE DE L'ACTIVATEUR PIEGES A MOUCHES ECOGENE 375 G

SANS INSECTICIDES
USAGE EXTÉRIEUR

INDICATION CONSOMMATEURS


L'ACTIVATEUR PIEGES A MOUCHES ECOGENE s'utilise avec le **PIEGE A MOUCHES ECOGENE. SANS INSECTICIDES**, à utiliser à l'extérieur, il permet de capturer, avec une très grande efficacité, les mouches AVANT qu'elles n'entrent dans votre maison.

Au contact de l'eau, l'activateur ECOGENE spécial pièges à mouches dégage très rapidement une odeur qui attire dans le piège, les mouches qui vous incommode.

Ainsi piégés, ces insectes indésirables ne proliféreront plus autour de votre habitation.


MODE D'EMPLOI

- Verser directement dans le fond du piège 2 à 3 cuillerées à soupe de poudre.
- Ajouter environ 1/2 litre d'eau.
- Remuer, puis fermer le piège.
- Poser ou suspendre le piège horizontalement à quelques mètres du lieu où les mouches vous importunent.



CONSEILS : vider le piège lorsqu'il est plein. Le nettoyer sommairement avant de remettre le produit.

Le contenu du flacon permet d'entretenir un piège pendant environ 6 semaines.



CARACTERISTIQUES

- Aspect du produit : mélange de poudres beiges à jaunes, odeur de céréales et levures

EMBALLAGE

Flacon plastique + Bouchon plastique

POIDS NET : 375 G

CONSIGNES DE SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

AB7 Industries - Chemin des Monges - B.P. 9
F-31450 - DEYME
Tel.: +33 (0)5 62 71 78 88,
Fax : +33 (0)5 61 81 54 90
www.ab7-industries.fr
info@ab7-industries.fr