

## BI-COMPOSANTS EPOXY RAPIDE

### DESCRIPTION

SADER EPOXY RAPIDE est une colle bi-composants ultra-résistante dans le temps. Idéale pour un collage rapide (5 minutes)

### DESTINATIONS

Tous les supports et matériaux\*:

- Le bois, le métal,
- Le céramique, la faïence,
- Le verre,
- Le plastique,
- La pierre,
- Le béton,

\*sauf polyéthylène, le polypropylène et le Teflon

### AVANTAGES

- Prise en 5 minutes après mélange.
- Ultra-résistante :
  - ✓ Températures extrêmes de -30° à +70°
  - ✓ Humidité( usage intérieur & extérieur)
- Ultra-puissante : résistance finale 120kg/cm<sup>2</sup>



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Partie 1	Partie 2
Apparence	Transparente	Transparente
Gravité spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	1,10-1,18	1,00-1,10
Viscosité (cps à 25°C)	6 000 - 8 000	10 000 - 15 000
Ratio de mélange par volume	A:B = 1:1	A:B = 1:1
Temps de prise à 23 ± 2 °C (min)	≤5	≤5
Temps de prise initiale à 25°	60-80s	60-80s
Temps de durcissement complet (heures)	24	24
Température de service	-20 °C à 120 °C	-20 °C à 120 °C
Résistance au cisaillement (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 12 Acier sur acier, 23 °C ±2 °C, 50 % ±5 % HR, pendant 24 h	≥ 12 Acier sur acier, 23 °C ±2 °C, 50 % ±5 % HR, pendant 24 h

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION

- Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

### APPLICATION

#### Seringue 25ml

1. Casser l'embout.
2. Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient (inclus).
3. Mixer avec la spatule offerte jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.
4. Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

#### Tubes 2x15ml

1 - Percer l'opercule de chaque tube à l'aide du bouchon renversé puis verser le durcisseur et la résine en parts égales dans le récipient (inclus)

2 - Mixer avec la spatule (incluse) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène en couleur.

3 - Appliquer la colle à l'aide de la spatule.

Fermer le tube du DURCISSEUR avec le bouchon ROUGE.

Fermer le tube de RÉSINE avec le bouchon BLANC.

**Performance maximale** : après 24h.

### LE PLUS SADER:

Après usage, essuyez les embouts de la seringue et rebouchez-les avec le bouchon qui se trouve au milieu du poussoir .

Laisser sécher les résidus de colle sur la spatule et le récipient.

Une fois durs, vous pouvez les enlever facilement et réutiliser les accessoires pour votre prochain collage !

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [sader.fr](http://sader.fr)

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone.
- Colle sèche : grattage

## CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine et plusieurs semaines une fois entamé. Stocker dans un endroit frais et sec.

## CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Seringue 25ml	6	30632616	3549212495862
2 Tubes x15ML	6	30632656	3549212495886

Une question ? Un conseil ?  
Notre service consommateur est à votre disposition

CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

