



Expert de l'étanchéité depuis 1957

# RUBSON Sensation Recharge Lavande

Recharges Tab 3en 1 pour absorbeur Sensation x2

## DESTINATIONS

Les recharges **parfumées\*** **Lavande** sont spécialement conçues pour l'absorbeur d'humidité Sensation.

En absorbant l'excès d'humidité, l'absorbeur Sensation permet de lutter contre les mauvaises odeurs et aide à prévenir le développement des moisissures et des acariens, deux puissants agents allergiques.

L'absorbeur Sensation et ses recharges neutres ou parfumées luttent efficacement contre l'humidité tout en libérant un parfum frais.

## BÉNÉFICES

- **Absorbeur Sensation** : L'absorbeur d'humidité Rubson prévient le développement de moisissures, d'acariens et lutte contre les mauvaises odeurs en libérant un parfum frais.
- **Parfum frais** : Chaque tablette permet de réduire le taux humidité d'une pièce de 10m2 pendant environ 2 mois et libère un agréable parfum frais enrichi en huiles essentielles fruitées.
- **Emballage** : Rubson Sensation Relax, 2 Recharges universelles de 300 g au parfum fruité pour assainisseur d'air Rubson Sensation, recharges 3-en-1 pour une pièce de 10m2 pendant environ 2 mois.
- **Anti-humidité** : Grâce aux cristaux actifs, les recharges Rubson absorbent l'excès d'humidité et la condensation dans toute la maison afin d'assainir l'air des pièces.
- **Anti-odeurs** : Une fois dans le déshumidificateur, les pastilles ultra-absorbantes réduisent l'excès d'humidité permettant ainsi de lutter contre les mauvaises odeurs.

## CARACTERISTIQUES

Parfum	Lavande
Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 2 mois d'efficacité dans une pièce très humides de 10 m2
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Emballage carton 100% recyclable

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022





## MISE EN OEUVRE

- Enlever le couvercle.
- Ouvrir le sachet sans toucher la recharge et la poser sur le support rond.
- Fermer le couvercle en faisant coïncider le petit triangle.
- Avant de replacer une nouvelle recharge Sensation, vider le réservoir et le rincer. Nettoyer les résidus éventuels du support à l'eau chaude. Se laver les mains

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

\* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée \*\* Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

---

### HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---